

Professzionális rovarcsapda

**Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné.**

## ALLURE™

Az **Insect-O-Cutor®** termékcsaládhoz tartozó rovarcsapda, Synergetic® UV fénycsövekkel hatékony a rovarok ellen. A rozsdamentes acélból és az UV fénynek ellenálló polikarbonát anyagból készült eszközt felszerelhetjük a falra, a mennyezetre vagy elhelyezhetjük bármilyen vízszintes felületen.

Csomag tartalma

- 1 x Allure™ Elektromos rovarcsapda
- 1 x csatlakozó kábel (típus X)
- 2 x magasfeszültségű UV fénycső (beillesztve)
- 1 x kivethető gyűjtőtálcá (beillesztve)
- 2 x Csavar és tipli
- 2 x felfüggesztő gyűrű

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

## ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE

Az **Allure** rovarcsapdánál az ultraibolya cső vonzza a repülő rovarokat, majd azokat a nagyfeszültségű rács öli meg. Az elpusztult rovarok a készülék aljában lévő rovargyűjtő tálcába kerülnek.

### Figyelem!

**Allure™** NEM használhatja csökkent képességű (fizikailag, érzékelésében vagy mentálisan sérült) személy; akinek nincs tapasztalata vagy gyakorlata ezen a téren.

Ne engedje gyermekét a készülékkel játszani!

Ha megsérül a csatlakozó kábel, azt kizárólag a speciálisan rovarcsapdákhoz kifejlesztett kábellel cserélje ki, melyet a gyártótól valamint a termék forgalmazóitól szerezhet be.

A KÉSZÜLÉK CSAK OLYAN HELYRE SZERELHETŐ, AMI PORTÓL ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKTÓL MENTES! AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, KÉRJÜK KERESSEN FEL EGY SZAKÉRTŐT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZNÉ A KÉSZÜLÉKET. A rovarcsapda elsődlegesen beltéri használatra javasolt. Pajtában, istállóban és hasonló helyiségekben NEM alkalmazható.

### Elhelyezés és használati útmutatás

#### A készüléket óvja víztől vagy nedvességtől.

A helység legsötétebb pontján, két méteres magasságban helyezze el, elősegítve ezáltal az eszköz hatékony működését. NE szerelje fel az eszközt ablakok, tetőablakok, illetve bármely más fényforrás közelében, valamint olyan helyeken, ahol bútorok, ajtók, vagy egyéb tárgyak takarásába kerülne. A maximális hatékonyság érdekében úgy helyezze el, hogy az a helység minden egyes pontjáról látható legyen.

A készülék a nap 24 órájában működtethető, hatékonysága az éjszaka folyamán felerősödik a napfény és egyéb fényforrások hiányában.

### Garancia

A készülék 3 év garanciával rendelkezik. A felsorolt utasításoknak megfelelő alkalmazása esetén évekig fog működni.

A garancia nem vonatkozik az indító patronra, valamint a készülék helytelen használatának következtében történő meghibásodására, illetve nem szabályos üzemeltetése esetére.

### Üzembe helyezés

Csak megfelelően képzett személy helyezheti üzembe a készüléket.


A rovarcsapda felszerelését a tájékoztató felszerelési javaslata alapján kell elvégezni. **GYEREKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!!!** A készülék kábelét a gyűjtőtálcán található információk alapján csatlakoztassa a konnektorba!

### A készülék tisztítása

A készülék tisztítása kizárólag akkor végezhető el, miután meggyőződött arról, hogy az eszköz áramtalanítva van. A készülék rendszeres, havonta történő tisztítása javasolt. Az áramtalanítást követően a készüléket egy nedves ruhával alaposan törölje le, távolítsa el róla minden lerakódott szennyeződést. A készüléket csak teljesen száraz állapotban lehet ismét üzembe helyezni.

### RÖGÍTÉSI PONTOK TÁVOLSÁGA

Elhelyezés módja	Allure 30
Fal	460mm
Asztal	-
Függesztés	555mm



## A gyűjtőtálca eltávolítása

A gyűjtőtálca egy nem látható helyen csatlakoztatva van a biztonsági mikrokapcsolóhoz, így ha eltávolítjuk a tálcat, akkor megszakad ez a kapcsolat és ezzel együtt a készülék áramellátása is. Ezzel a megoldással a készülék javításkor, ill. tisztításkor biztosan áramtalanítva van.

Amikor visszahelyezi a gyűjtőtálcat, kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a tálca teljes mértékben visszakerült a helyére, különben a készülék nem kap áramot és nem fog működni.

Ha eltávolítja a gyűjtőtálcat, akkor a készülék tetején található két rugót húzza a készülék közepe felé, hogy így a rovarcsapda elején lévő rács lenyithatóvá váljon.

**A védőrácsot csak akkor lehet lenyitni, ha a gyűjtőtálcat már kivettük a készülékből.**

## Fénycső csere

Az izzók cseréjét **KIZÁRÓLAG** szakember végezheti el, miután meggyőződött arról, hogy az eszköz áramtalanítva van.

A rovarcsapda hatékonyságának megőrzéséhez szükséges az UV fénycső évente történő cseréje.

12 hónap elteltével a cső foszfor bevonata (mely a megfelelő hullámhosszú UV fény kibocsátását végzi) elég és ezáltal a fénycső teljesítménye lényegesen lecsökken.

A fénycsövek cseréje...

1. Távolítsa el a gyűjtőtálcat.
2. Nyissa le a készülék elején található védőrácsot.
3. Fordítsa el a fénycsövet 90°-kal, hogy azt ki lehessen venni a foglalatból.
4. Távolítsa el az fénycsövet.
5. A használt fénycsővel a hatályban lévő hulladék szabályozásnak megfelelően járjon el.



## Indító patronok cseréje

Az indító patronok cseréjét **KIZÁRÓLAG** szakember végezheti el, miután meggyőződött arról, hogy az eszköz áramtalanítva van.

Az indító patronok szikrát biztosítanak az UV csövek kezdeti megvilágítására. Az indító patronok elhasználódnak működésük során, ezért minden egyes fénycsőcsere alkalmával az indító patronokat is javasolt kicserélni.

Az indító patronokat a készülék alján találja. A patronokat így cserélje ki:

1. Forgassa el az indító patronot az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Húzza ki az indító patronot a készülékből.



### Leírás / Cseré alkatrészek

Készülék	Allure 30
Volt	230V ~ 50Hz
Méret (mm)	590 x 305 x 120
Lefedettség	120 Sq. Metres
Súly	4.0 Kg
Fényerősség	30W
Fénycső	2 x TGX15-18
Indító patron	2 x I154
Gyűjtőtálca	T-AL30S

**DANGEROUS VOLTAGE**